

TILSYN- & VEDLIKEHOLDSMANUAL

Dette dokumentet er gjeldene for lekeapparater i tre.

Vedlikeholdelse

For å forebygge uhell og for å bevare lekeplassens sikkerhets- og funksjonsnivå skal eieren foreta en rutinemessig inspeksjon og vedlikeholdelse av apparatene. Se inspeksjonsskjema nedenfor. Vedlikeholdelse inkluderer også en grundig rengjøring av apparatet minst en gang om året, spesielt leketårn og klatreapparater.

Rengjøring

Den enkleste måten å gjøre rent på er med en alminnelig bløt børste og rent vann eller en høytrykkspyler. Både mose og alger kan også fjernes med de produkter som finnes hos faghandleren, som er til fjernelse av grønne belegninger.

Det kan være en god ide å ha en vårrengjøring, etter vinterens snø og sludd.

Forbedret vedlikehold har karakter av en grundig innsats som utføres i forbindelse med den årlige hovedinspeksjonen. Forbedring av vedlikeholdet inkluderer tiltak for å rette feil eller gjenopprette det nødvendige sikkerhetsnivået til lekeapparatet.

Det omfatter følgende tiltak:

- Rengjøring av apparatene
- Stramming av løse deler som bolter, beslag og oppheng
- Eventuelt utskiftning av ødelagte bygnings- og konstruksjonsdeler

Stolper, konstruksjoner og inventar (bord og benker)

Stolper og konstruksjoner skal sjekkes for skader og stabilitet. På materialer av tre skal det sjekkes for flis og råte. Eventuelt rengjøring /vask av apparatet.

Planker

Sjekk og stram bolter og beslag

Sjekk etter for skader og stabilitet

Eventuelt rengjøring og vask av apparatet

Robiniastolper (naturlek)

Sjekk og stram bolter og beslag

Sjekk etter for skader og stabilitet

Sjekk etter for revner og sprekker

Er sprekken større enn 8 mm skal de fuges.

Eventuelt vask og rengjør apparatet

Tre:

Tre er et organisk og levende materiale. Farge, overflate, struktur og form kan og vil endre seg med vær og vind over tid. Dette er blant annet det vi mener også bidrar til våre unike produkter og design-DNA. Vårt trevirke kommer fra anerkjente leverandører og sorten er nøye utvalgt for tiltenkt bruk. Så lenge funksjon og sikkerhet er intakt, anses endringer over tid i treverket generelt ikke som et gyldig klagegrunnlag.

Noter følgende:

Når det skal skiftes defekte eller slitte deler, så skal det brukes originale deler fra produsenten, for at garantien skal bibeholdes.

Elverdalen anbefaler følgende terminer til vedlikeholdelse av lekeapparater i tre. Bruk i gjennomsnitt 0,5 timer i måneden pr område som levetidsomkostning.

INSPEKSJON - LEKEPLASS

Hvis det ved inspeksjonen finnes alvorlige mangler eller feil, som utgjør en sikkerhetsmessig risiko, så **skal** apparatet sikres mot bruk, og det skal avsperras til manglene er utbredt.

I det vedlagte skjema, er det vårt forsalg til en vedlikeholdsplan. Alle dokumenter som tilbud, tegninger, faktura evt. Byggesøknad, monteringsplaner og vedlikeholdelsesdokumenter **skal** samles i en loggbok.

For eik, lerk, robina og gran gjelder det samme vedlikeholdsintervallet.

Se skjema under.

Arbeidsoppgaver	Hver uke	Hver måned	Hvert år	Etter behov
Kontroll av lekeapparater	X			
Stramming av beslag				X
Rengjøring av overflater			X	

Skjema til rutinemessig visuell inspeksjon

Uke	Sign.	notater
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

Uke	Sign.	notater
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		